



MEDIASPELER INSTALLATIE



Installatiehandleiding MBR 1100 mediaspeler

1. Benodigdheden

1. Een of meerdere schermen met een HDMI ingang waarop de mediaspeler aangesloten kan worden. Indien je met 1 mediaspeler meerdere schermen wilt aansturen (je speelt synchroon 1 programma af) dan is ook video distributie apparatuur (HDMI verdelers, bekabeling en evt. extenders) noodzakelijk.
2. Een stopcontact waar 24 uur per dag stroom op staat (in verband met nachtelijke updates), binnen 1 meter van het scherm of het opstelpunt van de mediaspeler.*
3. Een netwerkaansluiting met toegang tot internet binnen 1 meter van het opstelpunt van de mediaspeler. Een vaste netwerkaansluiting geeft de minste kans op storingen en verdient de voorkeur boven een wifi aansluiting.
4. Voldoende ruimte achter het scherm om de mediaspeler te plaatsen. Afmetingen: 110x70x30 mm (lengte x breedte x diepte)
5. Optioneel: Een USB keyboard en muis ten tijde van de installatie. Dit is nodig als je aanpassingen wilt doen in de basisinstellingen van de mediaspeler, zoals netwerkinstellingen, wifi of video resolutie.

2. Inhoud van het installatiepakket

- Mediaspeler
- 12V USB voedingsadapter
- Netwerkkabel (2 m)
- HDMI kabels (30 cm, 100 cm)
- Wireless antenne
- 2 strookjes dubbelzijdig zelfklevend klitteband
- Wandmontageplaat met montageschroeven voor mediaspeler

3. Voorbereiden van de installatie omgeving

Portrait opstelling

Als je het scherm in portrait oriëntatie (rechttop) wilt gebruiken, raadpleeg dan eerst de installatiehandleiding van het scherm. Sommige merken zijn niet geschikt om in portrait opgehangen te worden. Indien de leverancier portrait toestaat, dan dien je het scherm waar de mediaspeler aan wordt gekoppeld 90 graden te draaien. In de meeste gevallen is dit met de klok mee, maar er zijn enkele uitzonderingen. Raadpleeg hiervoor de installatiehandleiding van de leverancier of test eerst de oriëntatie met een aangesloten mediaspeler voordat je het scherm installeert.

Plaatsing van de mediaspeler

Bepaal waar je de mediaspeler wilt installeren. Je hebt hiervoor de volgende opties:



1. Direct achter het scherm door middel van de meegeleverde dubbele klittenband strookjes.
2. In de buurt van het scherm op de wand schroeven d.m.v. de meegeleverde wandmontageplaat. De meegeleverde HDMI kabels zijn 35 en 100 cm lang en kunnen eventueel beide gebruikt worden. Schroeven, pluggen voor de wand of een langere HDMI kabel kunnen in eigen beheer worden aangeschaft. Gebruik van HDMI kabels langer dan 10 meter wordt afgeraden.
3. Steek de mediaspeler rechtstreeks in de HDMI ingang van het scherm. Zet in dit geval de netwerk en stroombekabeling goed vast zodat de HDMI ingang niet beschadigd kan worden wanneer er aan de kabels getrokken wordt.

Indien de speler verder dan 100 cm van de HDMI ingang van het scherm wordt geplaatst dan dient een langere HDMI kabel worden bijbesteld of in eigen beheer aangeschaft. Let op dat dit een kabel van het type "male-female" moet zijn, dus een HDMI verlengkabel. Een standaard HDMI kabel past niet in de speler.

Indien de afstand tussen het stopcontact en de opstelplaats van de mediaspeler meer dan 1 meter bedraagt dan dient een langere USB kabel te worden bijbesteld of in eigen beheer aangeschaft.

4. Installatie van de mediaspeler

- Plaats de mediaspeler op de achterkant van het scherm of bevestig deze aan de wand.
- Sluit de netwerkkabel aan op de internetaansluiting en op de netwerkpoort (LAN) van de mediaspeler
- Sluit de HDMI kabel aan op de HDMI uitgang van de mediaspeler en een vrije HDMI input van het scherm. NB: de HDMI uitgang van de speler is standaard voorzien van een beschermkapje dat verwijderd mag worden
- Zet het scherm aan en selecteer de HDMI input waar je de mediaspeler op aan hebt gesloten volgens de handleiding van het scherm. Meestal is dit d.m.v. de afstandsbediening door op de knop 'input' of 'source' te klikken.
- Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact en op de mediaspeler (DC 12V). Na ca 30 seconden verschijnt een kort startscherm:



- Na het opstartscherm wordt het content programma gestart.

NB: Als je een persoonlijke inlog voor je narrowcasting account hebt gekregen en je installeert de mediaspeler: Indien de speler nog niet is aangemeld verschijnt het startscherm. Op het moment dat de speler is aangemeld kun je de hardware terugzien in je narrowcasting account en vanuit daar fragmenten aanmaken. Een uitleg hoe je in je account aan de slag kunt vind je op:

<http://support.cms-ds.com/nl/> zoek op 'Getting Started'.

5. Problemen oplossen

1. Problemen met het netwerk: als de speler niet online komt in je narrowcasting account is er mogelijk iets mis met een netwerk. Controleer in dit geval of je met een ander apparaat (bijvoorbeeld met een laptop) wel verbinding met internet kunt maken.
 - Indien dit niet het geval is: neem contact op met de beheerder van het netwerk.
 - Indien met een laptop verbinding gemaakt mag worden met internet, maar de mediaspeler komt niet online dan kun je contact opnemen met het servicecenter via 020-6842212 of servicecenter@easyscreen.tv
2. Problemen met de weergave: Indien het scherm de content niet volledig of vervormd weergeeft controleer dan aan de hand van de handleiding van het scherm of de aspect ratio op 16:9 of op fullscreen staat. Indien het scherm geen full HD signaal accepteert kan de mediaspeler op een lagere resolutie gezet worden. Neem hiervoor contact op met het servicecenter.

* Indien het scherm over een USB poort beschikt die 5 volt 2 Ampere kan leveren dan kan de mediaspeler ook direct uit het scherm gevoed worden. Veel schermen beschikken wel over een USB poort maar deze is vaak niet bedoeld om een extern apparaat te voeden. Raadpleeg hiervoor de handleiding van het scherm. In geval van twijfel adviseren wij de externe voedingsadapter te gebruiken.